

# Betriebsanleitung

PApool  
PPApool  
SPApool



Sanitär-VertriebsgesmbH  
Oberndorf 128d  
A – 6341 Ebbs

Telefon	0043/5373/42300
Telefax	0043/5373/42300 40
E-Mail	<a href="mailto:info@gki.at">info@gki.at</a>
Internet	<a href="http://www.gki.at">www.gki.at</a>

## 1. Funktionstasten



Achtung! Die auf dem Display angezeigte Temperatur, entspricht der Wassertemperatur während des Whirlbadbetriebes. **Die Temperatur während der Befüllung des Whirlpools wird nicht berücksichtigt!**



### Belebungsbad - anregend und erfrischend

Beim Belebungsbad nimmt die Intensität der Massagedüsen zu und wirkt so anregend und aktivierend auf das gesamte vegetative Nervensystem. Im Belebungsbad wird Ihr Körper erfrischt. Sie können Kraft tanken und neue Energie sammeln.

<b>1x drücken</b>	Displayanzeige Dauer Badetemperatur Farblicht	<b>BEL</b> --> Programm startet nach 3 Sek. automatisch 10 Minuten 32°C empfohlen Gelbtöne (falls die Zusatzausstattung vorhanden ist)
-------------------	--	---



### Entspannungsbad – sanft und beruhigend

Das Entspannungsbad wirkt in erster Linie beruhigend. Aufgrund der Düsenpositionierung wird eine sanfte und wohl-tuende Massage ihres Körpers sichergestellt.

<b>2x drücken</b>	Displayanzeige Dauer Badetemperatur Farblicht	<b>ENT</b> --> Programm startet nach 3 Sek. automatisch 10 Minuten 35°C empfohlen Blautöne (falls die Zusatzausstattung vorhanden ist)
-------------------	--	---



### Sportbad - massierend und durchblutungsfördernd

Das Sportbad eignet sich besonders dazu, Ihre angespannte Muskulatur nach sportlichen Aktivitäten oder nach einer langen Autofahrt schonend und angenehm zu lockern. Es entspricht am ehesten dem klassischen Massagepool. Die durchdachte Anordnung der Düsen gewährleistet, dass die besonders belasteten Körperpartien im Sportbad optimal massiert werden.

<b>3x drücken</b>	Displayanzeige Dauer Badetemperatur Farblicht	<b>SPO</b> --> Programm startet nach 3 Sek. automatisch 12 Minuten 36°C empfohlen Rottöne (falls die Zusatzausstattung vorhanden ist)
-------------------	--	--

Durch Halten (min. 3 Sek.) der Taste **P** können Sie das jeweilige Badeprogramm beenden.



### Wassersystem EIN/AUS

Die Pumpe startet mit mittlerer Leistung, es wird automatisch über ein separates Gebläse Druckluft dem Wasserstrahl beigemischt.



### Bodenluftsystem EIN/AUS

Durch das Drücken dieser Taste kann man das Bodenluftsystem ein- bzw. ausschalten.



### Plus Taste

Durch Drücken der Taste verstärken Sie die Massagewirkung. Ist die maximale Leistung erreicht, wird dies durch ein Dauerleuchten der LED angezeigt. Weitere Funktionen der Taste werden auf Seite 3 Punkt c. beschrieben.



### Minus Taste

Durch Drücken der Taste verringern Sie die Massagewirkung. Ist die minimale Leistung erreicht, wird dies durch ein Dauerleuchten der LED angezeigt. Weitere Funktionen der Taste werden auf Seite 3 Punkt c. beschrieben.



### Licht Taste (Zusatzausstattung)

Die Licht-Taste hat je nach Zusatzausstattung mehrere Funktionen.

#### WEISSLICHT POWER-LED

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1 x drücken         | Licht ein |
| 3 Sek. Taste halten | Licht aus |

#### POWER-LED mit Farblichtwechselfunktion (Zusatzausstattung)

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1 x drücken         | Farblichtwechsler ein. Farbtöne laufen automatisch durch   |
| 1 x drücken         | stoppt die Wechselfunktion sobald die Taste gedrückt wurde |
| 1 x drücken         | Farblichtwechsler läuft weiter                             |
| 3 Sek. Taste halten | Farblichtwechsler schaltet sich ab                         |



### CLEAN-Taste

Die CLEAN-Taste hat je nach Ausstattung mehrere Funktionen. Um begonnene Abläufe abzubrechen halten Sie die Taste 3 Sek. gedrückt.

- manuelles Trocknen
- Start des Desinfektionsprogramms
- Shift Funktion für Soundsystem

## a. Manuelles Trocknen

Mit der CLEAN-Taste kann bei leerer Wanne ein manuelles Nachblasen (Dauer ca. 1 Min.) eingeschaltet werden. Diese Funktion sollte immer dann benutzt werden, wenn in der Whirlwanne geduscht oder zu Reinigungszwecken etwas Wasser eingefüllt wurde. Damit wird verhindert, dass Restwasser in den Bodendüsen stehen bleibt.

## b. Starten des Desinfektionsprogramms

Um eine optimale Hygiene in Ihrer Poolwanne sicherzustellen, ist eine regelmäßige Desinfektion notwendig. Die Elektronik registriert die Wannenbäder und fordert Sie regelmäßig zur Desinfektion der Poolwanne auf. Dazu leuchtet die LED der CLEAN-Taste permanent bzw. wird im Display **DES** im Wechsel mit der Wassertemperatur **37.1** angezeigt.

### OHNE automatischer Dosierung des Desinfektionsmittels (Serienausstattung)

- Nach dem Verlassen der Wanne das Wasser bis zum Überlauf befüllen!
- Desinfektionsmittel (Menge nach Angaben auf dem Behälter) ins Wasser geben.
- Danach die CLEAN Taste für mind. 3 Sek. drücken, Während der Dauer des Desinfektionsvorgangs von ca. 18 Min. blinkt die LED der CLEAN-Taste und das System schaltet mehrmals ein und aus.
- Falls zu wenig Wasser in der Wanne ist, stoppt der Desinfektionsvorgang und es wird **H2O** am Display angezeigt. Der Vorgang läuft automatisch weiter, wenn der Mindestfüllstand wieder erreicht wurde.
- Nach Ablauf des Programms leuchten alle LEDs nacheinander auf und die Wanne kann entleert werden. Während der Entleerung der Wanne blinkt die CLEAN LED und befreit das System ca. 8 Min. zeitverzögert vom Restwasser.
- Wenn die Desinfektion ordnungsgemäß durchgeführt wurde, erlischt die LED der CLEAN-Taste.

### MIT automatischer Dosierung des Desinfektionsmittels (Zusatzausstattung)

- Nach dem Verlassen der Wanne das Wasser bis zum Überlauf befüllen!
- Danach die CLEAN Taste für mind. 3 Sek. drücken, dabei wird dem Badewasser Desinfektionsmittel zugeführt. Während der Dauer des Desinfektionsvorgangs von ca. 18 Min. blinkt die LED der CLEAN Taste und das System schaltet sich dabei mehrmals ein und aus.
- Ist der Vorratsbehälter leer, wird dies durch **FIL** im Display angezeigt. Bitte füllen Sie 1 Liter Desinfektionsmittel über die Öffnung am Wannenrand nach.
- Falls zu wenig Wasser in der Wanne ist, stoppt der Desinfektionsvorgang und es wird am Display **H2O** angezeigt. Der Vorgang läuft automatisch weiter wenn der Mindestfüllstand wieder erreicht wurde.
- Nach Ablauf des Programms leuchten alle LEDs nacheinander auf und die Wanne kann entleert werden. Während der Entleerung der Wanne blinkt die CLEAN LED und befreit das System ca. 8 Min. zeitverzögert vom Restwasser.
- Wenn die Desinfektion ordnungsgemäß durchgeführt wurde, erlischt die LED der CLEAN-Taste.



Verwenden Sie ausschließlich das GKI Desinfektionsmittel um eine einwandfreie Funktionsweise der Anlage sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung werden keine möglichen Folgeschäden übernommen.

## c. Shift Funktion für Soundsystem (Zusatzausstattung)

Durch einmaliges Drücken der CLEAN Taste bei voller Wanne aktiviert sich die SHIFT Funktion für ca. 5 Sek. Die LED der CLEAN Taste blinkt während dieser Zeit sehr schnell.

### Ist die SHIFT-Funktion aktiv, haben nachstehende Tasten folgende Funktion:

- |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| drücken der PLUS Taste:           | Lautstärke erhöht sich        |
| drücken der MINUS Taste:          | Lautstärke verringert sich    |
| langes Halten der PLUS Taste:     | springt zu nächstem Titel     |
| langes Halten der MINUS Taste:    | springt zum Anfang des Titels |
| erneutes Drücken der MINUS Taste: | springt zu vorigem Titel      |
| drücken der LICHT Taste:          | Play / Pause                  |
| 3 Sek. Halten der LICHT Taste:    | trennt die BT-Verbindung      |

### 3. Soundsystem (Zusatzausstattung)

Genießen Sie bei einem entspannenden Whirlbad Ihre ganz persönliche Lieblingsmusik. Zwei Körperschallwandler sind direkt am Wannenkorpus montiert, wodurch die Acrylwanne als Resonanzkörper genutzt wird, was für einen ausgezeichneten Klang sorgt. Koppeln Sie Ihre vorhandene Audioquelle via Bluetooth (z.B. I-Phone, IPOD, MP3 Player etc.) an das Soundsystem.

#### Verbindung herstellen:

Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Gerät und führen Sie eine Suche durch.  
Das System meldet sich mit GKI.....  
Jetzt können die Geräte aneinander gekoppelt und verbunden werden

### 4. Trocknungsautomatik

Die Nachblasautomatik wird erst nach mind. 5 Min. Betriebsbereitschaft aktiv. Ca. 8 Min. nach Entleerung der Wanne startet die Nachblasautomatik. Diese Wartezeit wird durch die blinkende LED der CLEAN-Taste angezeigt. Dabei wird das gesamte Ringleitungssystem (Wasser- und Luftsystem) mit steigender Gebläseleistung getrocknet.

### 5. Trockenlaufschutz / Füllstandskontrolle

Als Sicherheitseinrichtung verhindert der integrierte Trockenlaufschutz, dass das System bei leerer Wanne oder zu geringem Wasserstand in Betrieb genommen werden kann. Des Weiteren kann der POWER-LED weiß (Zusatzausstattung) nicht eingeschaltet bzw. die Desinfektion nicht gestartet werden.

Befindet sich zu wenig Wasser in der Wanne, so wird dies durch Blinken des Dezimalpunktes im Display 37.1 angezeigt.

### 6. Elektrische Wasserheizung (Zusatzausstattung)

Die Heizung wird automatisch mit dem Einschalten des Whirlsystems aktiviert. Eine sinnvolle Einrichtung für Nutzer, die lange in der Wanne verweilen wollen. Bei kleineren Wannen kann es vorkommen, dass die Wassertemperatur nach 30 Min. Betrieb um bis zu 3°C ansteigt.

### 7. Automatische Systemabschaltung

Die Nutzungsdauer des Systems ist auf 30 Minuten begrenzt.

Nach 30 Minuten – unabhängig von den Tastenbetätigungen – schaltet sich das System automatisch ab, das System kann jedoch sofort wieder eingeschaltet werden. Dadurch wird nur sichergestellt, dass Ihre Poolwanne nicht längere Zeit unbeaufsichtigt in Betrieb ist.

### 8. Standby-Modus der Displayanzeige

Sind alle Funktionen wie z.B. CLEAN-Programm, Nachblasautomatik, POWER-LED abgeschlossen bzw. ausgeschaltet, schaltet sich die Displayanzeige nach ca. 60 Sek. aus. Durch Drücken einer Taste schaltet sich diese wieder automatisch ein.

### 9. Jährliche Grundreinigung der Poolwanne

Neben der laufenden Desinfektion empfehlen wir, mindestens **zweimal jährlich** eine Grundreinigung mit dem **GKI SYSTEM FLUSH** Art.-Nr. GKISFL durchzuführen.

### 10. Wichtige Benutzerhinweise

Für den Fall, dass Sie regelmäßig in Ihrer GKI Whirlwanne duschen, ohne dabei das Whirlsystem einzuschalten, weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie mindestens einmal monatlich Ihr Whirlsystem (Ausnahme: beim AIRpool-System) mit dem GKI SYSTEM FLUSH grundreinigen müssen.

Begründung:

Aufgrund der zu geringen Wasserstandshöhe beim Duschen wird die halbautomatische Desinfektionsanlage inkl. der Nachblasautomatik nicht aktiviert. Des Weiteren wird die Whirlanlage durch einen im Verhältnis höheren Anteil von Badezusätzen, Duschgel etc. mehr belastet als beim normalen Whirlbetrieb.



- Die Poolwanne ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Hausgebrauch vorgesehen.
- Im Allgemeinen ist das Baden in einem Whirlpool eine Erholung bzw. ein Badespaß und ist daher für gesunde Personen unbedenklich.
- Die Wassertemperatur und die Dauer eines Whirlbades sind ganz nach dem persönlichen Wohlbefinden zu wählen.
- Wir empfehlen die Wassertemperatur in der Poolwanne so zu wählen, dass die durchschnittliche Körpertemperatur nicht überschritten wird. Der ideale Temperaturbereich liegt bei +32° C bis +37° C.
- **Grundsätzlich gilt: Je höher die Temperatur, desto kürzer die Badezeit.**
- Ein Whirlpoolbad sollte allerdings nicht länger als 30 Min. dauern.
- Achten Sie darauf, dass Kinder ohne Aufsicht den Whirlpool nicht benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Elektrogeräte oder andere stromführende Bauteile in die gefüllte Poolwanne fallen können, um somit Ihre Sicherheit nicht zu gefährden.

Bei weiteren Fragen bezüglich Anwendung zu Therapie Zwecken, zur persönlichen Gesundheitsförderung und bei Körperbeschwerden, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt.



### 11. Pflegehinweise

Armaturen mit farbiger Oberfläche sowie in Messing, Edelmessing, Gold und Aranja sind in ihrer Oberflächenbeschaffenheit empfindlicher als verchromte Teile.

Deshalb: Bei der Pflege nur ein weiches Tuch verwenden. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung mit Chemikalien, Säuren oder Scheuermitteln entstehen, können wir nicht als Reklamationsgrund anerkennen.



### 12. Qualität

- Unsere Produkte aus NACRYLplus® und auch unsere Poolwannen werden nach modernsten Gesichtspunkten gefertigt. Sie haben sich für ein österreichisches Qualitätsprodukt entschieden, das Ihnen lange Freude bereiten wird.
- Die Gewährleistung gilt ab Einbau der Poolwanne und beträgt 2 Jahre, vorausgesetzt, das Gerät wurde durch einen konzessionierten Installationsbetrieb eingebaut.
- Ein Gewährleistungsanspruch setzt eine ordnungsgemäße Montage sowie die Einhaltung der Pflegehinweise voraus.

### 13. Pflegemittel

**GKI DESINFEKTION** Art. Nr.: GKIDES

**GKI SYSTEM FLUSH** Art. Nr.: GKISFL

#### Fabrikationsnummer

(bitte stets angeben)

--	--	--	--	--	--