



Bedienungsanleitung OPTiline Freistehwanne mit Lichtsystem

Oktober 2014



Die OPTILINE Freistehwanne mit Lichtsystem wurde mit einem berührungsempfindlichen Sensor ausgestattet, um die LED Spots der Wanne zu steuern. Das Logo befindet sich mittig auf dem Wannенrand über der Überlaufgarnitur. Bitte folgen Sie den Anweisungen weiter unten.

Funktionsbeschreibung

POWER-LED farbig mit Farblichtwechselfunktion

1. Berühren Sie das R+F Logo auf dem Wannенrand mit der flachen Hand
LED-Farblauf schaltet ein
2. Berühren Sie das R+F Logo noch einmal
der Farblauf stoppt bei der aktuellen Farbe der LEDs
3. Berühren Sie das R+F Logo noch einmal
der Farblauf läuft ab der aktuellen Farbe der LEDs weiter.
4. Berühren/Halten Sie das R+F Logo für ca. 3 Sekunden
das Lichtsystem schaltet sich ab.

POWER-LED weiß

1. Berühren Sie das R+F Logo auf dem Wannенrand mit der flachen Hand
LED's ein
2. Berühren Sie das R+F Logo noch einmal
LED's aus

technische Änderungen vorbehalten!

Fabrikationsnummer
(bitte stets angeben)



GKI Sanitär-VertriebsgesmbH
Oberndorf 128d
A – 6341 Ebbs

Telefon +43/(0)5373 / 42 300
Telefax +43/(0)5373/ 42 300 40
E-Mail info@gki-kufstein.at
Internet www.gki-kufstein.at